

## H A P P Y - D O S

'DIR Disketteninhalt  
'TYP fn.ext Ausgabe einer Textdatei  
'DEL fn.ext File loeschen  
'REN alt,neu File umbenennen  
'PRO fn.ext File sichern  
'UNP fn.ext File entsichern  
'FS# Formatiere single 707  
'FM# Formatiere medium 1026  
'FD# Formatiere double 707  
'CL# Alle Files löschen  
'IN# Dos schreiben  
'COP from,to Copiere Files  
'LOA fn.ext Lade OBJ, nicht starten  
'SAV Speichere OBJ  
'RUN \$\$\$\$ Starte ab Hex-Adresse  
'JOB CAR Bef Geht ins Basic + Befehl  
'JOB fn.ext Lädt OBJ beim booten  
'JOB Anzeige des Befehls  
'JOB/ Job löschen  
'=ON Basic on  
'=OF Basic off  
'CAR Gehe ins Modul  
' /2 Floppy Nr. wechseln  
' - gleich \*.\*  
'> \$\$\$\$ Speicherinhalt zeigen