

Referenzkarte Turbo-DOS V 2.1

CONSOL-Tastenbelegung

>HELP< : TURBO-DUP-Befehlsausgabe
>START< : DIRectory anzeigen
>SELECT< : Laufwerk 1 / 8 umschalten
>OPTION< : CARtridge
>SELECT-RESET<: Neu Booten
>SHIFT-RESET< : Ins DUP springen

Diskettenbefehlsliste

DIR file : Directory anzeigen
DIR + : 1/2-spaltig umschalten
REN f1.f2: Umbenennen von f1 auf f2
DEL file : Datei löschen
LOC file : Datei sichern
UNL file : Datei freigeben
CLR : Disk löschen
FMS : Single formatieren
FME : Medium formatieren
FMD : Double formatieren
FMQ : Quad formatieren
INI : DOS/DUP schreiben
INI /D : DOS.sys schreiben
INI /N : DUP.SYS schreiben
COP f1.f2: kopieren von f1 auf f2
LOA file : COM-File Laden und starten
file >SHIFT-RETURN<: dto.
HEA file : COM-Header anzeigen
SUM file : L{nge und Pr}fsumme anz.
TYP file : ASCII-File ausgeben
SAV f a1 a2 : Abspeichern von a1 bis
a2 als COM-File
SAV f a1 a2 a3 : dto., aber beim la-
den nach a3 ablegen
SAV f/n a1 a2 : Abspeichern als nor-
males Datenfile

Erläuterungen zu den Abkürzungen

a1, a2, a3 : Speicheradressen
file, f, f1, f2 : Filespec

Filespezifikationen

Präfixe (vor den Dateinamen)
D:, 8: etc.:Laufwerksnummer
: (Backlash) es werden alle Files
angesprochen, die nicht den
folgenden Namen haben
0-99: Gibt an, wieviel Files die-
ses Namens übergangen werden
sollen

Wildcards (Platzhalter)

? : für einen Buchstaben
* : für mehrere Buchstaben
- : für den Rest des Namens
>RETURN< : für alle Files

Suffixe (hinter Dateinamen)

/N : Quittiermodus unterdrücken
/D : Direktkommando ans DOS
/A : Anhängen an Datei
/V : Verify aktivieren

Weitere DUP-Befehle

BON : BASIC ein
BOF : BASIC aus
CAR : DUP verlassen (evtl. mit
BASIC-Befehl)
EXE f: EXE-File starten
f >CONTROL-RETURN< : dto.
1 - 8: Laufwerksnummer ändern
HEL : Anzeige DUP-Kommandos
RUN : Sprung zur letzten Run-Adr.
RUN a: Sprung nach Adresse a
BAC : CAR-Adresse anzeigen
BAC a: neue CAR-Adr. anzeigen
MOD : Modus-Nummer anzeigen
-Bit 0 : Quittiermodus aus
-Bit 1 : Verify einschalten
-Bit 2 : Bei COP MEM.SAV benutzen
-Bit 3 : Auto-Unlock ein
-Bit 4 : Lade-Ton aus
-Bit 5 : Error-Ton aus
-Bit 6 : More-Modus aus
-Bit 7 : unbenutzt
MOD a: Modus-Nummer ändern
VER : Ausgabe der Version

Monitor-Befehle

>a : Hex-Dump ab Adr. a
<a : ASCII-Dump
+ / - : Dump 8 Bytes vor/zur}ck
=zahl : Zahl in allen Basen ausg.
>a zahl zahl... : Ab a die nachfol-
genden Zahlen Byte-Weise Ausgeben
! Dev : Zusätzliche Ausgabe der
BS-Daten auf Gerät Dev.

Zahleneingaben:

Dezimal : .13 .255 .19834
Hexadez.: A3 FFFD
ASCII : 'a 'C '8 '&

Offset bzgl. letzter Zahl: +2F0 +.123